

Umkehrosmosesystem BlueInfinity 600GPD

Anschlüsse:

Inlet: Kaltwassereingang | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der durch einen T-Stück Anschlussadapter mit dem Kaltwasseranschluss verbunden ist.

Drain: Abwasserausgang | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der zur Abwasserschelle am Siphon oder zum freien Spülauslauf (wenn optional gewählt) führt.

Outlet: Ausgang Umkehrosmosewasser | Hier stecken Sie den Schlauch (1/4Zoll) ein, der Richtung Wasserhahn führt. In diese Leitung setzen Sie die optionalen Nachfolgemodule, wie Keimsperr, zusätzliche Geschmacksfilter (T33), Mineralisierung & Energetisierung. Die letzte Stufe vor dem Wasserauslauf sollte das UMH Gerät oder ein alternatives Modul für Vitalisierung & Strukturierung sein. Bitte beachten Sie eventuell angegebene Durchflussrichtungen der Module. Bei UMH Geräten spielt die Durchflussrichtung keine Rolle, wir empfehlen allerdings den Einbau wie im Bild. (Senkrecht, UMH Schrift korrekt lesbar, damit beim UMH Pure die innere Pyramide nicht auf dem Kopf steht, Wasserfluss von oben nach unten wäre optimal, aber nicht zwingend notwendig)



T-Stück Anschlussadapter für Kaltwasseranschluss



Abwasser-Anschluss-Schelle (Einbaubeispiel)



***wichtiger Hinweis:** Falls Sie eine Keimsperr verwenden, setzen Sie Diese bitte erst nach Einspülen der Filter ein, weil die feine Keimsperr durch, die zu Beginn abgegebenen Produktionsrückstände, „verblocken“ kann!

Videos & Anleitung: www.BlueInfinity.grueneperlen.com

Es gibt trotzdem Unklarheiten bzw. Fragen zur Installation?
Ich helfe Ihnen gern! Telefon +49 163 9163787
SuperChat: www.superchat.grueneperlen.com

